



SUPPORT | SOPORTE PARA EL X-CORE

X-CORE - CONEXIÓN DE UN RELE DE ARRANQUE DE BOMBA

El programador debe montarse al menos a 4,5 m (15 pies) de distancia tanto del relé de arranque de bomba como de la bomba para minimizar cualquier posible interferencia eléctrica.

STFP1

Lleve un par de cables del relé de la bomba al programador.

STFP 2

Conecte un cable común al terminal C (Común) en el interior del programador y conecte el otro cable procedente del relé de arranque de bomba al terminal P (Pump: Bomba).

El consumo de corriente de mantenimiento del relé no debe exceder los 0,3 amperios. No conecte el programador directamente a la bomba, ya que provocaría daños en el programador.

- 1. 4,5 m mínimo (15 pies)
- 2. Serie PSR Relé de Arranque de Bomba
- 3. A la Bomba

